KÜC-ENminis®

KITCHENminis Aroma filteres kávéfőző





Navod_kavovar_aroma_Glas_148x210.indd 2 6.6.2018 11:41:49

A kávéfőző részei

1 Víztartály fedél2
Filtertető
3 Filter
4 Víztartály 5
Vízszint-jelző
6 Aroma kávéskanna
7 Világító kapcsoló

Navod_kavovar_aroma_Glas_148x210.indd 3 6.6.2018 11:41:49

Fontos biztonsági információk

- A készüléket 8 év feletti gyermekek használhatják, felügyelet mellett, illetve, ha útmutatást kaptak a kávéfőző biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak az esetleges kapcsolódó kockázatokkal.
  A tisztítást és a felhasználó részéről szükséges karbantartást 8 év alatti gyerekek
- felügyelet nélkül nem végezhetik. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A készüléket és a hozzá tartozó vezetéket tartsa 8 év alatti gyermekektől távol.
  A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal.
- Ne tegye vízbe a készüléket.
  Amennyiben a készülék tápkábele sérül, azt a gyártónak, szerviztechnikusának vagy hasonló szakképzett személynek kell kicserélnie, a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében.
- A készüléket háztartási és hasonló környezetben történő használatra tervezték:
  – dolgozói konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
  – mezőgazdasági létesítmények;
  – szállodák, motelek és más szálláshelyek vendégei számára;
  – panziókba.
  A készülék tisztán kereskedelmi használatra nem alkalmas.
- Figyelmeztetés - égésveszély! A készülék felülete üzem közben rendkívül felforrósodik. A felforrósodott felületek a készülék kikapcsolását követően is megőrzik a magas hőmérsékletet.

Navod_kavovar_aroma_Glas_148x210.indd 4 6.6.2018 11:41:49

Használat előtt

Gratulálunk a kávéfőző megvásárlásához!
A kávéfőző kizárólag rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas, jelen használati útmutatóval összhangban. Használat előtt ezért alaposan tanulmányozza át az útmutatót. A készülék használatára, biztonságára és karbantartására vonatkozó tanácsokat is tartalmaz. Az útmutatások nem követése esetén a keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget. Az útmutatót biztonságos helyen tárolja, és szükség esetén adja tovább a következő felhasználónak. Szenteljen figyelmet a kézikönyv hátoldalán található, garanciára vonatkozó információknak is.
A garancia az üveg eltörésére nem vonatkozik. A használat során kövesse a biztonsági óvintézkedéseket.

Műszaki adatok

Feszültség: 220-240V~ 50-60Hz
Fogyasztás: 640-760W
Védelmi osztály: I

Kiegészítő biztonsági információk

- A készüléket minden esetben az előírásoknak megfelelően falra szerelt, földelt konnektorba csatlakoztassa. A tápkábel és a csatlakozó legyen száraz.
- A tápkábelt ne vezesse át éles széleken, és sehogyan ne törje meg. Ne hagyja a kábelt szabadon lógni. Védje a forróságtól és a zsírosodástól.
- Csak tökéletes műszaki állapotú hosszabbító kábelt használjon. Soha ne
- kapcsolja ki a készüléket a kábelt húzva vagy nedves kézzel.
- Ne húzza a készüléket a kábelnél fogva.
- A kávéfőzőt ne helyezze felforrósodott felületre, mint például elektromos főzőlap, illetve gáztűzhely közelébe. A készülék burkolata megolvadhat.
- Ne helyezze a készüléket vízre érzékeny felületre. A folyadékok kifröccsenése sérülést okozhat.
- Ne kapcsolja be a kávéfőzőt, ha nincs benne víz. A víztartályba hideg vizet töltsön, legfeljebb a megengedett csészemennyiségnek megfelelő szintig.
- Miután bekapcsolta a készüléket, illetve az már felmelegedett, ne töltsön után vizet. Víz betöltése vagy utántöltése esetén kapcsolja ki a készüléket, és várjon 5 percet, amíg lehűl.
- Figyelmeztetés: A készülék üzem közben rendkívül felforrósodik! A felszálló gőz égési sérüléseket okozhat. Kávékészítés közben soha ne ürítse a filtert, és ne nyissa fel a fedelet.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a dugót a
- konnektorból. A készüléket ne használja, és azonnal húzza ki a dugót, ha:
  – a készülék vagy a tápkábel sérült;
  – azt gyanítja, hogy a készülék sérült, miután leesett vagy hasonló baleset érte. Ilyen esetben javíttassa meg a készüléket.
- Üzem közben mindig felügyelje a kávéfőzőt. A
- vízkőlerakódásokat rendszeresen távolítsa el.
- Az üvegkancsó mikrohullámú sütőben nem használható.
- A nem megfelelő használatból, kezelésből, javításból, illetve a vízkőlerakódások rendszeres eltávolítására vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetekben a garancia is érvényét veszti.

Használat előtt

Az első használatot megelőzően, illetve, ha hosszabb ideig nem használta a készüléket, előbb engedjen át rajta tiszta vizet, kávé nélkül. Töltse fel a víztartályt (4) **az 5 csésze jeléig**, így a kanna (6) nem fog túlcsordulni.

Kávéfőzés

A tető (1) felhajtásával nyissa ki a víztartályt (4). A hideg vizet csak a víztartályba (4) töltse. A vízszint-jelző (5) a kívánt számú kávéscsészényi (kb. 125 ml) kávé elkészítéséhez szükséges víz mennyiségének felel meg. Csukja le a víztartály tetejét (1). Nyissa ki a filtertartót (3) a filterfedél (2) felhajtásával. Fogjon egy 2-es méretű papírfiltert, a bordázott szélt hajtsa vissza, majd helyezze be a filterpapírt (3). A papírfilter ne érjen túl a szélen. Szükség esetén kézzen finoman nyomja lefelé.
Öntse bele a kívánt mennyiségű őrölt kávét. Ízlés szerint csészénként 5-7 g **közepesen finomra** őrölt kávét használjon. Amennyiben a kávé túl finom őrlésű, átfolyhat a filteren (3). Csukja le a filter tetejét (2).
Illessze az üvegkannát (6) a készülékbe.
Csatlakoztassa a dugót a konnektorba, majd nyomja meg a kapcsolót (7). A kapcsoló fehéren világít, és a kávéfőzés megkezdődik.
A kávéfőzési folyamatot a kapcsológomb (7) ismételt megnyomásával bármikor megszakíthatja.
Várjon néhány percet, amíg az összes kávé lefolyik a kannába (6). Miután a kannát kiemelte, a védőszelep megakadályozza a folyadék további csepegését.

Hőmérséklettartó funkció

A készülék **hőmérséklettartó** funkcióval rendelkezik, amelynek köszönhetően a kávé szervírozásra megfelelő hőmérsékletű marad. A **hőmérséklettartó** funkció automatikusan bekapcsol, miután a kávé elkészült. A kapcsológomb (7) továbbra is fehéren világít. A kávé 40 percen át marad meleg. A készülék ezt követően automatikusan kikapcsol, a kapcsológomb (7) pedig nem világít tovább.
A hőmérséklettartó funkciót bármikor kikapcsolhatja a kapcsológomb (7) megnyomásával.

Navod_kavovar_aroma_Glas_148x210.indd 6 6.6.2018 11:41:50

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás

Tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból, majd várja meg, amíg a készülék kihűl.
Soha ne merítse vízbe a készüléket. A külső felületet csak enyhén mosogatószeres nedves kendővel törölje át.
Ne használjon durva vagy csiszoló hatású tisztítószereket.
A filtert (3) és az üvegkannát (6) folyóvíz alatt mosogathatja.

Vízkőlerakódások

A vízkőlerakódások miatt a kávéfőzés ideje meghosszabbodik, és a kávé minősége romlik. Energiaveszteséget okoz, és megrövidíti a készülék élettartamát.
Túl makacs vízkőlerakódás esetén a készülék idő előtt kikapcsol. Ezután rendkívül fáradságos a vízkő eltávolítása. Ezért is fontos a rendszeres vízkőtlenítés, illetve legkésőbb akkor, amikor a kávéfőzés ideje hosszabbá, a készülék pedig hangosabbá válik.
Az itt szereplő adatok a mindennapos háztartási használatból indulnak ki.

Vízkeménység	Keménység	A vízkőtlenítés gyakorisága
1 lágy	0-7° dH	6 havonta
2 közepesen kemény	>7-14° dH	3 havonta
3 kemény	>14-21° dH	6 hetente
4 nagyon kemény	>21° dH	Havonta egyszer

1° dH körülbelül 0,18 mmol/l Ca és Mg ionnak felel meg

Az adott területen jellemző vízkeménységről a helyi vízszolgáltatónál vagy a helyi képviseletnél érdeklődhet.

Navod_kavovar_aroma_Glas_148x210.indd 7 6.6.2018 11:41:50

Vízkőlerakódások eltávolítására szolgáló készítmény

Használja az általános kereskedelmi forgalomban kapható, filteres kávéfőzőkhöz alkalmas vízkőoldó szereket.

⚠ Ne használjon sima vagy koncentrált ecetet. Károsíthatja és sértheti a kávéfőző anyagát.

⚠ A citromsav alapú vízkőoldók használatával a vízkőtlenítés során a vízkőlerakódásokat elfedő lerakódások képződhetnek, illetve ezek eltömíthetik a készülék vezetékeit. A citromsavas vízkőoldás emellett több időt igényel, és az eredmény sem garantált.

⚠ Az általunk nyújtott garancia nem vonatkozik a nem megfelelő vízkőoldó szerek használatából vagy a lerakódások eltávolítására vonatkozó utasítások be nem tartásából eredő károkra és sérülésekre.

⚠ A vízkőoldó szereket használja körültekintően, hogy megelőzze a bútor vagy a ruházat sérülését.

Vízkőlerakódás eltávolítása

- Tegyen papírfiltert a filtertartóba (3), csukja le a tetejét (2), majd illessze a kannát a kávéfőzőbe (6). A nagyobb vízkődarabokat a filterpapír felfogja, így a kifolyó szelep nem tömődik el.
- Töltsön vízkőoldó szert a víztartályba (4) a gyártó útmutatása szerint, majd töltse fel csapvízzel az 5 csészének megfelelő szintig, és kapcsolja be a kávéfőzőt. Miután a vízkőoldós oldat átfolyt a készüléken, ürítse ki a kannát (6), majd 5 percen át hagyja kihűlni a kávéfőzőt.
  Fontos: A víztartály (4) vízkőtlenítést követő öblítésekor nyissa fel a fedelet (1), töltse fel a tartályt tiszta vízzel az 5 csészét jelölő vonalig, majd kapcsolja be a kávéfőzőt. A filtert (3) és a kannát (6) azután öblítse ki folyóvíz alatt.
  Megjegyzés: Makacs lerakódás esetén ismételje meg a vízkőoldási eljárást.

Navod_kavovar_aroma_Glas_148x210.indd 8 6.6.2018 11:41:50

A készülék megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU és a 2009/125/EU irányelveknek.



Élettartamának lejártát követően a készülék nem ártalmatlanítható a kommunális háztartási hulladékkal együtt, hanem az elektromos és elektronikai készülékeket gyűjtő udvarban kell leadni, újrahasznosítás céljából.
Az anyagok a címkéiken szereplő adatok szerint újrahasznosításra alkalmasak.
Az ismételt felhasználással, az újrahasznosítással vagy a régi készülékek más módon történő felhasználásával jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez.
A legközelebbi gyűjtőhely címéről érdeklődjön a helyi

önkormányzatnál. A szöveg módosításának jogát fenntartjuk.

Navod_kavovar_aroma_Glas_148x210.indd 9 6.6.2018 11:41:50

CSEHORSZHÁG
contact-cz@wmf.com
773 070 853
Groupe SEB ČR s.r.o.Futurama Business Park (A épület)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8