WMF KÜC-ENminis®

KITCHENMINIS Gyorsforraló kanna 0,8 l, rozsdamentes acél



Fontos biztonsági utasítások

A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó részéről szükséges karbantartást 8 év alatti gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

- A készüléket és a hozzá tartozó vezetéket tartsa 8 év alatti gyermekektől
- távol. A gyorsforraló kannát csak a neki megfelelő töltőtalppal használja.
- Amennyiben túl sok vizet töltött a kannába, vagy működés közben a fedél nem zár, a forró víz kifröccsenhet.
- Se a kannát, se a töltőtalpat ne merítse vízbe.
  Amennyiben a készülék tápkábele sérül, azt a gyártónak, szerviztechnikusának vagy hasonló szakképzett személynek kell kicserélnie. A nem megfelelő javítás komoly kockázatnak teheti ki a felhasználót.
- A készüléket háztartási és hasonló környezetben történő használatra tervezték:
  – dolgozói konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
  – mezőgazdasági létesítmények;
  – szállodák, motelek és más szálláshelyek vendégei számára;
  – panziókba.
  A készülék tisztán kereskedelmi használatra nem alkalmas.
- A készülék használatát követően tisztítson meg minden olyan felületet, amely élelmiszerrel érintkezett. A „Tisztítás és karbantartás" fejezetben leírt útmutató szerint járjon el.
- A készülék használata során minden esetben kövesse jelen útmutatásokat. A nem megfelelő használat következménye áramütés vagy más kockázat is lehet.
- Figyelmeztetés! Égésveszély! A készülék felszíne üzem közben erősen felmelegszik, és a magas hőmérséklet a kikapcsolást követő bizonyos ideig is fennmarad.

Navod_konvice_148x210.indd 2 6.6.2018 11:35:59

Használat előtt

Használat előtt alaposan tanulmányozza át jelen útmutatót. Ez ugyanis fontos információkat tartalmaz a készülék használatára, biztonságára és karbantartására vonatkozóan.
Az útmutatót biztonságos helyen tárolja, és szükség esetén adja tovább a következő felhasználónak. A készülék kizárólag rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas, jelen használati útmutatóval összhangban. A használat során tartsa be a biztonsági utasításokat.

Műszaki adatok

Feszültség: 220 - 240 V~ 50-60 Hz
Fogyasztás: 1650 - 1960
W Védelmi osztály: I

Biztonsági utasítások

- A készüléket csak megfelelően felszerelt, földelt elektromos dugaljba csatlakoztassa. A tápkábel és a csatlakozó legyen száraz.
- A tápkábelt ne vezesse át éles széleken, és sehogyan ne törje meg. Ne hagyja a kábelt szabadon lógni. Védje a forróságtól és a zsírosodástól.
- Soha ne kapcsolja ki a készüléket a kábelt húzva vagy nedves kézzel.
- A készüléket ne használja, és azonnal húzza ki a dugót, ha:
  – a készülék vagy a tápkábel sérült;
  – a kannából csepeg a víz;
  – azt gyanítja, hogy a készülék sérült, miután leesett vagy hasonló baleset érte.
  Ilyen esetben javíttassa meg a készüléket.
- A kannát ne helyezze felforrósodott felületre, mint például elektromos főzőlap, illetve nyílt láng közelébe. Megolvadhat.
- Ne helyezze a készüléket vízre érzékeny felületre. A folyadékok kifröccsenése sérülést okozhat.
- Ne használja a kannát kényes, sérülésre hajlamos bútor alatt. A forrás közben felszabaduló pára a sérülését okozhatja.
- Üzem közben mindig felügyelje a kannát. Ne
- kapcsolja be a kannát, ha nincs benne víz.
- Feltöltéskor emelje ki a kannát az alátétből.
- A kannába kizárólag tiszta vizet töltsön, tejet, kávét, stb. soha.
- Működés közben ne mozgassa a készüléket, és ne húzza azt a tápkábelnél fogva.
- Figyelmeztetés: A készülék üzem közben rendkívül felforrósodik! A felszálló gőz égési sérüléseket okozhat. A kannát minden esetben a fogantyúnál fogja, forró víz kitöltésekor ne nyissa fel a tetőt.
- Mindig teljesen ürítse ki a kannát. Ne tároljon benne maradék vizet hosszabb időn keresztül. Minden esetben húzza ki a készüléket:
  – ha használat közben hiba adódik,
  – tisztítás és karbantartás előtt,
  – · használat után.
- A nem megfelelő használatból, kezelésből vagy javításból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
  Ilyen esetekben a garancia is érvényét veszti.

Navod_konvice_148x210.indd 3 6.6.2018 11:35:59

- A csomagolóanyagot, például a műanyagokat tartsa gyermekektől távol.



45 % Platzersparnis*

43 % Ressourcenersparnis*

45 % Energieersparnis*

100 % Leistung

* Összevetve a WMF LONO kannával.
A technikzuhause.de. laboratóriumaiban hitelesítve. Az erőforrások megtakarítása az anyagfogyasztásra és a szállított térfogatra vonatkozik. Az energiamegtakarítást a teli kanna (max. teljesítmény) forrásától az automatikus kikapcsolásig mérték.

Üzembe helyezés

Az első használat előtt alaposan mossa el a kanna belsejét. Nyissa fel a tetejét a fogantyún található gomb megnyomásával.
A kiöntőcsőrben lévő szűrő biztosítja, hogy öntés közben ne kerüljenek nagyobb vízkődarabkák a vízbe.
A tápkábel nem használt része feltekerhető az alap alsó részére. A tápkábel dugóját csatlakoztassa földelt dugaljba.
Töltse a kannába a kívánt mennyiségű vizet, ugyanakkor a Max jelölésű vonal fölé ne érjen a víz.



Csukja le a tetejét. Az automatikus kikapcsolás a forrást követően csak ebben az esetben fog megbízhatóan működni. Illessze a kannát a talpra, tetszőlegesen elfordítva. Most megnyomhajta a fogantyú alatti kapcsolót. A kapcsoló háttérvilágítása jelzi a készülék melegedését.
A kapcsolót csak akkor nyomja meg, ha a kannát a talpra helyezte.
A készülék első használatakor ne használja a felmelegített vizet étel vagy ital készítéséhez.

Navod_konvice_148x210.indd 4 6.6.2018 11:35:59

Automatikus kikapcsolás
A kívánt hőmérséklet elérését követően nem sokkal a készülék automatikusan kikapcsol. A kikapcsolási idő hosszabbá válik, ha a kannában csak kis mennyiségű víz van. Amennyiben csak vizet szeretne melegíteni, a készüléket bármikor kikapcsolhatja a kapcsoló megnyomásával. A készülék akkor is automatikusan kikapcsol, ha a kannát leemeli a talpról.
Funkcionális okokból a fogantyú alsó részén, a talp széle közelében lecsapódó víz csepeghet. Ennek technikai okai vannak, és ez a nedvesség semmilyen módon nem befolyásolja a készülék biztonságosságát.

Biztonsági rendszer
Amennyiben véletlenül víz nélkül kapcsolja be a kannát, a termosztát kikapcsolja a készüléket, ezzel védve a túlmelegedéstől.
Mielőtt újratölti, előbb várja meg, amíg a kanna lehűl. Amennyiben a nem megfelelő használat miatt a termosztát hibásan működne, a kiegészítő hőkorlátozó még mindig megbízható védelmet nyújt.

Tisztítás és karbantartás
Tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból, majd várja meg, amíg a készülék kihűl. Soha ne merítse vízbe a készüléket. Kevés mosogatószeres vízbe mártott ruhával törölje át, majd szárítsa meg.
Ne használjon durva vagy csiszoló hatású tisztítószereket.
A kanna rozsdamentes acélból készült. Amennyiben ennek ellenére rozsdafoltok jelennek meg rajta, az csak felületi lerakódásokat jelent. Ezeket haladéktalanul távolítsa el rozsdamentes acélra megfelelő tisztítószerrel.
Ha felnyitja a tetőt, kiveheti a kiöntő csőrbe illesztett szűrőt, hogy megtisztítsa. Amikor kiveszi, tolja felfelé a rögzítőkapcsot. Visszahelyezéskor illessze a szűrőt a kifolyónyílás közepére, majd nyomja előre, az eredeti helyére.

Vízkőlerakódás eltávolítása



A vízkőlerakódások energiaveszteséget okoznak, és rövidítik a készülék élettartamát. Túl makacs vízkőlerakódás esetén a készülék idő előtt kikapcsol. Ezután rendkívül fáradságos a vízkő eltávolítása. Emiatt fontos a rendszeres vízkőtlenítés.
A rendkívül hatékony és karcmentes **Cromargol®** készítmény használatát javasoljuk.

- Vízkőtlenítés előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, majd hagyja lehűlni. Vegye ki a szűrőt, és helyezze a talpra.
- A lerakódások eltávolítását követően illessze vissza a szűrőt a helyére.
- Öntsön egy adag (100 ml) **Cromargol®** folyadékot a kannába, majd várjon, amíg a fenekén lévő vízkőréteg feloldódik. Ezt követően töltse fel a kannát hideg csapvízzel, hogy a víz szintje a lerakódások szintje felett legyen. Hagyja a kannát 15 percen át állni.
- Végül öntse ki a vizet a kannából, és alaposan öblítse át hideg csapvízzel.
- Más vízkőoldó szereket a gyártó útmutatása szerint adagoljon és használjon.

Vízkőtlenítés közben ne melegítse fel az oldatot.
Figyelem: Amennyiben a vízkőtlenítést nem az útmutató szerint végzi, a garancia érvényét veszíti.

Navod_konvice_148x210.indd 5 6.6.2018 11:35:59

A nem megfelelő működés okai

- Ha kitöltéskor a víz áramlása romlik/gyengül:
  ellenőrizze a szűrőt, és szükség esetén tisztítsa meg a
- vízkőlerakódásoktól.
  A készülék még a forrás elérése előtt kikapcsol:
  A kanna fenekén túl vastag a vízkőréteg; a kannában nincs elég víz; A készülék nem
- kapcsol ki:
  A fedél nem zár rendesen.
- A készüléket nem
  lehet bekapcsolni.
  Az előző használatot követően a kanna nem tudott kellően lehűlni; a kannában nincs, vagy csak kevés víz van.

Amennyiben a problémákat nem sikerül megoldania, javíttassa meg a készüléket.

Navod_konvice_148x210.indd 6 6.6.2018 11:35:59

A készülék megfelel a 2006/95/EU, 2004/108/EU és a 2009/125/EU irányelveknek.



Élettartamának lejártát követően a készülék nem ártalmatlanítható a kommunális háztartási hulladékkal együtt, hanem az elektromos és elektronikai készülékeket gyűjtő udvarban kell leadni, újrahasznosítás céljából.
Az anyagok a címkén szereplő információk szerint hasznosíthatók újra. A többszöri használattal, az újrahasznosítással ás más, idősebb termékek felhasználásával jelentős mértékben hozzájárul a környezet védelméhez.
A legközelebbi gyűjtőhely címéről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

A szöveg módosításának jogát fenntartjuk.

Navod_konvice_148x210.indd 7 6.6.2018 11:35:59

CSEHORSZHÁG
contact-cz@wmf.com
773 070 853
Groupe SEB ČR s.r.o.Futurama
Business Park (A épület)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8