KÜCHENminis®
Smoothie-to-go



hu Használati útmutató 8

A Smoothie-to-go leírása

1. 2x keverőedény
2. Késes egység
3. Kapcsoló
4. Motoregység
5. 2x tető

Fontos biztonsági információk

- A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal.
- A készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és tápkábelét tartsa és használja gyermekektől távol.
- Felügyelje a gyermekeket, hogy a készülékkel ne játsszanak.
- Amennyiben a készüléket felügyelet nélkül hagyja, nem működik úgy, ahogyan kellene, illetve összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt minden esetben válassza le a hálózatról a dugó kihúzásával.
- Amennyiben a készülék tápkábele sérül, azt a gyártónak, szerviztechnikusának vagy hasonló szakképzett személynek kell kicserélnie, a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében.
- A készüléket háztartási és hasonló környezetben történő használatra tervezték:
  - dolgozói konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
  - mezőgazdasági létesítményekben;
  - szállodák, motelek és más szálláshelyek vendégei számára;
  - panziókban.
- A pengék kezelésekor, az edény ürítésekor és a mosogatás során fokozott figyelemmel járjon el.
- A készülék használatát követően tisztítson meg minden olyan felületet, amely élelmiszerrel érintkezett. A „Tisztítás és karbantartás” fejezetben leírt útmutató szerint járjon el.

Használat előtt

A készülék kizárólag rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas, jelen használati útmutatóval összhangban. Használat előtt alaposan tanulmányozza át jelen útmutatót. Ez ugyanis fontos információkat tartalmaz a készülék használatára, biztonságára és karbantartására vonatkozóan. Az utasítások be nem tartása következtében keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget. Az útmutatót biztonságos helyen tárolja, és szükség esetén adja tovább a következő felhasználónak. A használati útmutató végén található, garanciát illető tájékoztatónak is szenteljen kellő figyelmet. A készülék kereskedelmi használatra nem, csupán a háztartásban szokásos mennyiségű élelmiszer készítésére alkalmas. A használat során tartsa be a biztonsági utasításokat.

Műszaki adatok

Névleges feszültség:	220 – 240 V~ 50-60 Hz
Fogyasztás:	300 W
Védelmi osztály:	II

Biztonsági utasítások

- A készüléket csak megfelelően felszerelt, földelt dugaljba csatlakoztassa. A tápkábel és a csatlakozó legyen száraz.
- A tápkábelt ne vezesse át éles széleken, és sehogyan ne törje meg. Ne hagyja a kábelt szabadon lógni. Védje a forróságtól és a zsírosodástól.
- A készüléket ne helyezze felforrósodott felületre, mint például elektromos főzőlap, stb. Ne használja nyílt láng közelében.
- Soha ne kapcsolja ki a készüléket a kábelt húzva vagy nedves kézzel.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha az edénye üres.
- A fedél levétele előtt várja meg, amíg a pengék mozgása abbamarad.
- A fedél levétele előtt húzza ki a dugót a dugaljból.
- Figyelmeztetés! Amikor forró élelmiszerrel dolgozik, égésveszély áll fenn. Szélsőséges esetben az edény is sérülhet. 60 °C hőmérsékletű élelmiszernél forróbbal ne dolgozzon.
- Amennyiben a készüléket felügyelet nélkül hagyja, illetve összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt minden esetben válassza le a hálózatról.
- A készüléket ne használja, és azonnal húzza ki a dugót, ha:
  - a készülék vagy a tápkábel sérült;
  - azt gyanítja, hogy a készülék sérült, miután leesett vagy hasonló baleset érte.

  Ilyen esetben javíttassa meg a készüléket.
- A motoregységet ne tegye vízbe vagy víz alá.
- A nem megfelelő használatból, kezelésből vagy javításból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben a garancia is érvényét veszti.
- A készülék helytelen használata balesetet okozhat.
- A készülék kereskedelmi használatra nem alkalmas.

Használat

A készülék élelmiszerek, például gyümölcs és zöldség turmixolására, ivólevek, smoothie-k, koktélok készítésére és jégaprításra használható. A tetővel (5) a keverőedényt (1) palackként is használhatja, így magával viheti az elkészült smoothie-t vagy ivólevet.

Üzembe helyezés

- Használat előtt a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben leírtak szerint mosogassa el az eszközt.
- A nyersanyagokat, például a gyümölcsöt és a zöldséget aprítsa fel, majd tegye a keverőedénybe (1). Az edényt (1) legfeljebb a rajta látható 600 ml jelölésig töltse fel. Tipp: turmixoláskor mindig öntsön egy kevés folyadékot az edénybe (1). A hozzávalókat az alábbi sorrendben adagolja: előbb a keményet, utána a puhát.
- Az óramutató járásával megegyező irányban csavarja rá a késegységet (2) a keverőedényre (1).
- A keverőedényt (1) illessze a motoregységre (4). Győződjön meg róla, hogy a késelemen (2) szereplő jelölés megegyezik a motoregységen (4) található jelöléssel. Ezt követően finom nyomással fordítsa el a keverőedényt (1) az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a helyére kerüljön.
  Figyelmeztetés! A készülék csak abban az esetben kapcsol be, ha a keverőedény (1) megfelelően illeszkedik. A biztonsági szerkezet megakadályozza, hogy a készülék elinduljon, ha a keverőedény (1) nincs a helyén.
- Ekkor csatlakoztathatja a dugót a konnektorba.

- A kapcsoló (3) megnyomásával indítsa el a gépet.
  Minél hosszabb ideig tartja nyomva a kapcsolót (3), annál finomabbra turmixolja a gép az összetevőket.
- Amikor a kívánt állagot eléri, engedje el a kapcsolót (3), majd húzza ki a dugót a konnektorból.
- Vegye le a keverőedényt (1) a motoregységről (4). Finom nyomással fordítsa el a keverőedényt (1) az óramutató járásával ellentétes irányba.
- Az óramutató járásával ellenkező irányban csavarja le a késegységet (2) a keverőedényről (1). Ekkor kiöntheti az ivólevet vagy a smoothie-t az edényből. Vagy, a másik lehetőség, hogy palackként használja a keverőedényt (1). Ebben az esetben csavarja rá a tetejét.

Jégaprítás

Tegyen legfeljebb 4 jégkockát a késegységgel (2) ellátott keverőedénybe (1). Néhány másodpercig nyomja a kapcsolót (3). Miután a jégkockák ismét a keverőedény (1) aljára kerülnek, ismét megnyomhatja a kapcsolót (3) néhány másodpercre. Ismételje az előbbi lépéseket, amíg a jég el nem éri a kívánt állagot.

Tisztítás és karbantartás

Használat után húzza ki a dugót a dugaljból. A motoregységet soha ne tegye vízbe vagy víz alá, csak a külsejét törölje meg nedves ruhával. Ne használjon csiszoló hatású tisztítószereket. Ügyeljen, hogy mosogatás közben az éles pengék (2) ne okozzanak sérülést.
Az egyszerűbb tisztításért mosogatógépben is elmoshatja a keverőedényt (1) és a tetőt (5).

	Mosogatógépben mosható	Folyóvízben mosogatható	Nedves ruhával törölje át
Keverőedény (1)	✓	✓	✓
Késegység (2)	–	✓	✓
Motoregység (4)	–	–	✓
Tető (5)	✓	✓	✓

FI

Csak Nagy-Britanniában érvényes

- A készülék 13 A dugaljjal csatlakozik a táphálózathoz a BS 1363 szabvánnyal összhangban. Amennyiben a dugó nem illeszkedik az Ön dugaljába, vagy ki kell cserélnie, kövesse az alábbi eljárást. Amennyiben a dugó nem alkalmas ismételt csatlakoztatásra, vágja le a tápkábelről, és haladéktalanul dobja ki. Az ilyen dugót soha ne csatlakoztassa konnektorba. Túl naggyá válna az áramütés kockázata.
- A dugó cseréjét a tápkábelen az alábbi utasítások szerint kell elvégezni:
  Fontos: A tápkábel vezetékeit színek jelölik az alábbi szabályok szerint:
  kék közép (nulla, semleges)
  barna fázis (feszültség alatti)
  A huzalok színjelölése jelen készülék tápkábelében nem feltétlenül egyezik a dugó vezetőtüskéinek színjelölésével. Ezért az alábbi eljárást kövesse:
  · a kék huzalt az N betűvel vagy fekete színnel jelölt csatlakozóponthoz kösse,
  · a barna huzalt az L betűvel vagy piros színnel jelölt vezetőtüskéhez kösse.
  Az E betűvel, a ⏚ szimbólummal vagy a sárga-zöld színnel jelölt vezetőtüskéhez ne csatlakoztasson vezetéket.
- 13 A dugó (BS 1363) használata esetén azt 3 A biztosítékkal kell felszerelni, a BS 1362 szabvánnyal és az ASTA tanúsítvánnyal összhangban. Másféle dugó használata esetén a készüléket 5 A biztosítékkel kell védeni, akár a csatlakozóba, az adapterben vagy a kapcsolótáblán.
  Amennyiben kétsége merül fel, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
- Amennyiben a biztosíték burkolata nem zárt, ne használja a dugót.

CE

A készülék megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU és a 2009/125/EU irányelveknek.

Maximális mennyiség és üzemidő: 240 g répa + 360 g víz
Üzemidő: 10 másodperc ON, 1 perc OFF

Élettartamának lejártát követően a készülék nem ártalmatlanítható a kommunális háztartási hulladékkal együtt, hanem az elektromos és elektronikai készülékeket gyűjtő udvarban kell leadni, újrahasznosítás céljából. Az anyagok a címkén szereplő információk szerint hasznosíthatók újra. A többszöri használattal, az újrahasznosítással ás más, idősebb termékek felhasználásával jelentős mértékben hozzájárul a környezet védelméhez.
A legközelebbi gyűjtőhely címéről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

A szöveg módosításának jogát fenntartjuk.