TEFAL / T-FAL*

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ NÁDOBÍ

Důležité

- Před použitím produktu si nejprve přečtěte bezpečnostní pokyny.
- Tento produkt byl navržen pouze pro domácí použití.
- Udělejte si čas a přečtěte si každou sekci informací o používání a údržbě, abyste s produktem dosáhli co nejlepších výsledků.
- Dodržováním těchto pokynů k údržbě zabráníte uvolňování výparů z pánví a pokrmům, které byly přepálené. Tyto výpary mohou být nebezpečné pro zvířata s velmi citlivým dýchacím systémem, jako jsou ptáci. Doporučujeme nechovat ptáky v kuchyni.
- Tento produkt vyhovuje předpisům pro výrobky určené pro styk s potravinami.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Nikdy nenechávejte připravované jídlo bez dozoru.
- Nádobí Tefal není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou mít zajištěn dozor nebo jim nebudou poskytnuty pokyny týkající se použití produktu osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s produktem nebudou hrát.
- V blízkosti sporáku buďte opatrní a používejte poklici nebo ochranu proti poprskání, abyste zabránili popálení/opaření způsobenému prskáním nebo horkou párou.
- Nedotýkejte se nádobí mokrým hadříkem, chňapkami do trouby nebo podložkou pod hrnec a nepokládejte je na mokrý povrch. Horké nádobí by mělo být umístěno pouze na tepelně odolné povrchy.
- Nepřidávejte studenou vodu, led nebo zcela zmrazené potraviny přímo do horké pánve, neboť by mohlo dojít k úniku páry, která by mohla způsobit popáleniny nebo jiná zranění uživatelů nebo přihlížejících. V tomto ohledu buďte obzvláště opatrní, pokud pánev obsahuje horké oleje používané při vaření, neboť při kontaktu prvků obsahujících vodu s horkým olejem může dojít k úniku páry.
- Nekombinujte nádobí, abyste vytvořili vodní lázeň. Jednotlivé kusy nejsou určeny pro tento účel a takové použití by mohlo mít za následek popáleniny způsobené párou nebo jiná zranění uživatelů nebo přihlížejících.
- Nádobí Tefal by se nikdy nemělo používat v mikrovlnné troubě.
- Nedoporučuje se používat pánve na hluboké smažení (např. chipsy, samosy atd.).
- Nikdy nenechávejte rukojeť pánve trčet přes okraj varné desky.
- Nikdy nepokládejte horkou pánev na podlahu nebo do blízkosti okraje kuchyňské plochy.
- Umístěte horké pánve na zadní stranu pracovní plochy, aby mohly bezpečně vychladnout.
- Při držení rukojetí a držadel se doporučuje používat chňapky do trouby.
- V případě vzniku ohně na pánvi vypněte přívod tepla a položte na pánev protipožární přikrývku nebo navlhčenou utěrku a nechejte 30 minut působit. Poté odstraňte.
- Při vaření s olejem buďte vždy opatrní. Pánev by neměla být olejem přeplněná a neměla by se využívat příliš vysoká teplota.

- Možná bude potřeba umístit malé pánve na podpěrné nožky plynových varných desek, pro které většina výrobců poskytuje trojnožku.
- V případě přehřátí by se nádobí nemělo přemisťovat, ale mělo by se nejprve nechat vychladnout, neboť hrozí nebezpečí z možného roztavení hliníku uvnitř zapouzdřeného dna.

***Domácí spotřebiče TEFAL se objevují pod značkou T-FAL v některých oblastech, jako je Amerika a Japonsko. TEFAL/T-FAL jsou registrované ochranné známky Groupe SEB.**